

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Su Adaptador Universal de 1000 mA de Corriente Alterna (ca) RadioShack puede ser utilizado para dar corriente a aparatos eléctricos que requieren una salida de corriente directa (cc) de 3 / 4,5 / 6 /, 7,5 / 9 / 12 V. con una entrada de corriente alterna (ca) desde 105 V hasta 135 V. El adaptador cuenta con las características de protección de sobrecarga y cortocircuito para protegerlo de daños. El socket de corriente alterna (ca) de 3 entradas en el adaptador le permite insertar más aparatos en la clavija del adaptador y darles corriente.

El adaptador viene con siete adaptadores Adaptaplug™ (Tipos A, B, C, D, H, M y N) para adaptar diferentes tipos de clavijas de corriente.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de sobrecarga, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica.

No abrir el armazón del aparato



Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad para su adaptador de corriente alterna. Antes de utilizar su adaptador, lea todas las instrucciones y leyendas precautorias marcadas en el producto.

PELIGRO: PARA REDUCIR PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida que pudiera causar una operación no deseada

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento de la reglamentación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, relativo a la Parte 15 de la *Reglamentación de la FCC*. Estos límites proporcionan límites de protección razonable contra interferencia de radio o TV en un área residencial. Este equipo, utiliza, genera y puede difundir energía de radio frecuencia y si no esta instalado adecuadamente puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones. Sin embargo no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina ala recepción de radio o televisión, que puede determinarse si el quipo está encendido o apagado, se recomienda que el usuario corrija la interferencia siguiendo una o más de las siguientes instrucciones:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Consulte a su tienda RadioShack si el problema persiste.

Su adaptador está listado como ETL en los estándares de la UL y cumple con todos los estándares aplicables de la FCC.

OPERACIÓN

Precauciones:

- El adaptador deberá sujetarse a una fuente de corriente con un aparato protector (Max. de 15 A), tal como un fusible de 15 A y circuito de ramificación.
- Asegúrese que el adaptador esté desconectado de la toma de corriente alterna (ca) antes de ajustar el voltaje.
- No utilice el adaptador para dar corriente a un aparato que exceda el rango máximo de corriente del adaptador.

Notas:

- El voltaje de corriente del adaptador debe ser exactamente el mismo que requiere su aparato.
 - La corriente del adaptador (mA) debe ser igual o superior al requerimiento de su aparato portátil.
1. Utilice un desarmador plano para girar ala salida de corriente deseada de su aparato, **3/4,5/6/7,5/9/12 V**.
 2. Presione la cubierta y abra la tapa del Adaptaplug para conectarlo en el socket del reverso del adaptador. Seleccione el Adaptaplug correcto para conectarlo en el socket de salida de corriente al final del cable. Después conecte el otro extremo en la clavija de corriente del aparato.

El adaptador viene con siete Adaptaplug estándares. El Adaptaplug le permite seleccionar la entrada y polaridad correcta para su aparato portátil. Si su aparato requiere de otro Adaptaplug, en su tienda RadioShack, encontrará una gran variedad de Adaptaplug. Seleccione el correcto para su aparato.

3. si la clavija de corriente está marcada $\ominus\text{---}\oplus\text{---}\oplus$, deberá alinear el TIP del cable con el símbolo + del Adaptaplug, si la clavija de corriente de su portátil está marcada $\oplus\text{---}\oplus\text{---}\ominus$, deberá alinear la corriente del cable con el símbolo - en el Adaptaplug.

Importante: Su aparato portátil deberá estar marcado con 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V, y no más de 1000 mA de corriente para utilizar este adaptador. Si enchufa el adaptador en un aparato que no cumpla con estos requerimientos, puede dañar el adaptador o el aparato. La polaridad incorrecta puede dañar el adaptador o el aparato.

4. Conecte el adaptador en una toma de corriente estándar, el indicador se encenderá.

Si la toma de corriente alterna (ca) está bloqueada por el adaptador o otros enchufes, inserte los enchufes de los otros aparatos en los otros contactos, pasando por el socket de corriente alterna (ca) del adaptador.

REESTABLECIENDO EL ADAPTADOR

Precaución: Si el indicador se apaga, la corriente de salida es mayor a la de la especificación y se activa la protección de sobre-carga.

Siga estos pasos para reestablecer el adaptador:

1. Desconecte el adaptador de la toma de corriente y del aparato.
2. enchufe el adaptador nuevamente en la toma de corriente.

Si el indicador permanece apagado, hay un problema con el adaptador, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

3. Revise la polaridad del Adaptaplug y conecte nuevamente el aparato.

Si el aparato permanece apagado, el aparato conectado está creando una sobre-carga o corto circuito, y está defectuoso o requiere de más corriente que la que proporciona el adaptador.

CUIDADO

Mantenga el adaptador seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el adaptador en ambientes normales de temperatura. Maneje el adaptador cuidadosa y amablemente. No lo tire. Mantenga el adaptador lejos del polvo, limpie el adaptador ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes del adaptador puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su adaptador no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Rango de entrada	Corriente Alterna (ca) 120 V $\pm$ 15 V, 60Hz
Rango de salida	Corriente Directa (cc) 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V, 1000 mA (Máx.).
Rango del Socket de 3 entradas de corriente alterna (ca)	Corriente Alterna 120 V, ~ 60 Hz 13A
Longitud del cable de corriente directa (DC)	1,83 m (6 pies)
Temperatura de operación	0° - 45°C (32 – 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20° - 60°C (-4° - 140°F)
Dimensiones	100 x 54 x 37 mm (3 ^{15/16} x 2 ^{1/8} x 1 ^{7/16} Pulgadas)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.